尺寸 147*104.5mm x 4页

ОГОНЁК



OG-HOM14

Увлажнитель воздуха

Технические характеристики

Модель: OG-HOM14
Тип: ультразвуковой увлажнитель воздуха
Номинальная мощность: 30 Вт
Входное напряжение: AC 100–240 В
Входной ток: 0,3 А при 100 В / 0,13 А при 240 В
Частота: 50–60 Гц
Объём резервуара: 4 л
Количество уровней интенсивности: 6
Таймер: 1 / 2 / 4 / 8 часов
Уровень шума: 20 дБ
Высота выхода тумана: до 300 мм
Дистанция работы пульта: до 15 м
Длина кабеля питания: 150 см
Материал корпуса: пластик
Размер устройства: 290 × 180 × 180 мм
Масса: 970 г

Устройство



Управление

1. Включение/выключение
Нажмите ⏻ ,чтобы включить прибор. По умолчанию устанавливается 3-й уровень, на дисплее — «03». Повторное нажатие выключает увлажнитель.

2. Интенсивность увлажнения
Нажимайте для выбора одного из 6 уровней интенсивности.
На дисплее отображается номер выбранного уровня.

3. Таймер
Нажимайте для выбора времени отключения:
1H → 2H → 4H → 8H → выкл.
После отключения таймера на дисплее отображается уровень увлажнения.

4. UV / Ионизация
Короткое нажатие включает/выключает UV-обеззараживание.
Длительное нажатие включает/выключает ионизацию воздуха.
Соответствующий индикатор загорается на дисплее.

Наполнение водой



Откройте крышку и залейте воду

Установите крышку на место и включите

Для долива воды крышку снимать не требуется

Не заполняйте резервуар выше отметки MAX. Рекомендуется поддерживать уровень воды примерно на половине резервуара.

Порядок использования

1. Установите увлажнитель на ровную горизонтальную поверхность. Снимите крышку резервуара и залейте чистую водопроводную или очищенную воду. Во время наполнения прибор должен быть отключён от сети. Не превышайте отметку MAX.
2. Установите крышку на место и вытрите воду с поверхности прибора. Подключите прибор к сети, предварительно убедившись, что напряжение питания соответствует требованиям устройства.
3. Нажмите кнопку включения. Дисплей загорится, и увлажнитель начнёт работу. После настройки параметров прибор готов к использованию.

Автоотключение при нехватке воды

1. При слишком низком уровне воды увлажнитель автоматически прекратит работу. Прозвучат 3 коротких сигнала, а индикатор недостатка воды начнёт мигать.
2. Перед добавлением воды отключите прибор от электросети.

Очищение и уход

- Перед очисткой выключите прибор и отключите его от сети.
- Резервуар, внутреннюю ёмкость и распылитель рекомендуется очищать не реже 1 раза в неделю.
- Для удаления накипи добавьте средство для очистки и тёплую воду около 60 °C, оставьте на 5–10 минут, затем аккуратно очистите распылитель мягкой щёткой.
- Корпус протирайте мягкой влажной тканью.
- Не используйте абразивные и агрессивные химические средства.
- Перед длительным хранением слейте воду и просушите прибор.

Меры безопасности

- Перед обслуживанием всегда отключайте прибор от электросети.
- Не допускайте попадания воды на электрические части устройства.
- Не заполняйте резервуар выше отметки MAX.
- Не используйте предметы, способные повредить детали прибора.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Использование прибора детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями допускается только под присмотром ответственного лица.