



Автомобильный видеорегистратор с Wi-Fi

модели:

TS-CAR48

TS-CAR49

TS-CAR50

Руководство
пользователя

TS-CAR48



TS-CAR49




TS-CAR50



УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Инструкции по установке мобильного приложения:

Отсканируйте следующий QR-код с помощью вашего смартфона и установите приложение.



2. Подключение автомобильного видеорегистратора к смартфону:

Для телефона на базе Android, iOS:

- (1) Откройте приложение «DVR 2021» на вашем смартфоне, затем войдите во вкладку «Устройство», приложение будет автоматически искать автомобильный видеорегистратор.
- (2) Зайдите в настройки беспроводной сети на смартфоне. Найдите Wi-Fi сеть, которая будет называться «GSJ-CVR-xxxx», затем нажмите на нее и введите пароль (12345678), чтобы подключиться. После подключения

должна высветится надпись «Текущая беспроводная сеть недоступна для доступа в Интернет, вы хотите продолжать использовать эту беспроводную сеть?». Вернитесь в приложение, видеореги­стратор определится в нем автоматически.

ЗАПИСЬ И ПРОСМОТР ФОТО/ВИДЕО:

1. Если вы видите моргающую красную точку в верхнем левом углу экрана, значит видеореги­стратор работает. Чтобы сфотографировать то, что изображено на экране, воспользуйтесь кнопкой с изображением фотоаппарата.

Примечания: По умолчанию видеореги­стратор пишет видео с интервалом 1 минута.

2. Для удобства просмотра видео и фото в приложении вы можете отключить блокировку поворота экрана на смартфоне.
3. Чтобы просмотреть фото или видео, выберите вкладку «Альбомы», найдите нужный файл и просто нажмите на него. Так же фото и видео можно просмотреть непосредственно через галерею смартфона.
4. Чтобы отредактировать выбранное вами видео или фото, выберите вк­ладку «Редактирование».

НАСТРОЙКА АВТОМОБИЛЬНОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА:

Чтобы настроить видеореги­стратор нажмите на иконку «Настройки» в правом верхнем углу экрана в приложении.

1. Автоматическое подключение смартфона к регистратору. По умолчанию данная функция отключена.
2. Запись звука.
3. Отображения времени и даты на видео.
4. Голосовые подсказки.
5. Перевернуть экран на 180 градусов.
6. Кадровая частота видео.
7. Режим «Паркинг». При условии подключения к отдельной линии питания, регистратор можно настроить на периодическое включение и съемку каждые 6/12/24 часа.
8. Форматирование карты памяти.
9. Восстановление настроек по умолчанию.
10. Общая информация об устройстве.
11. Очистить кэш.
12. Проверить наличие обновлений.
13. Общая информация о ПО.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ЛИНЗА	1054, 140 градусов
РЕЖИМ ВИДЕО	1920*1080p, 30 fps
ФОРМАТ ЗАПИСИ ВИДЕО	MOV (H.264)
ОБЪЕКТИВ	F/2.0
ISO	Автоматический
ФОРМАТ ФОТО	JPG, 4032*3024p
МИКРОФОН	✓
ДИНАМИК	✓
ЦИКЛИЧЕСКАЯ ВИДЕОЗАПИСЬ	✓
БАТАРЕЯ	Встроенная
НАСТРОЙКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ВИДЕО	✓
МОДУЛЬ WI-FI	✓
КАРТА ПАМЯТИ	Поддержка Micro SD до 128 Гб
ПИТАНИЕ	5 В / 270-350 мА
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	- 20 С° ~ 70 С°
ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ	- 30 С° ~ 85 С°