

Индикаторы



CAPS

Индикатор Caps Lock, который горит, когда клавиатура подключена к вашему устройству.



Индикатор подключения Bluetooth, который мигает при нажатии клавиши подключения и гаснет, когда клавиатура подключена к вашему устройству.



Charge

Индикатор зарядки, который загорается, когда USB-кабель используется для зарядки клавиатуры.



Power

Индикатор питания, который горит в течение 4 сек. при включении кнопки питания, затем гаснет.

Кнопки



Кнопка соединения: нажмите эту кнопку после включения устройства для соединения по bluetooth.



Кнопка питания: передвигайте переключатель для включения или выключения устройства.

Сочетания клавиш



Домой



Домой



Назад



Назад



Поиск



Поиск



Выделить все



Выделить все



Копировать



Копировать



Вставить



Вставить



Вырезать



Вырезать



Трек назад



Трек назад

Технические характеристики:

Время работы с подсветкой:	до 3 ч
Время работы без подсветки:	до 150 ч
Время работы в режиме ожидания:	до 200 дней
Время полной зарядки:	2–3 ч
Ресурс кнопок:	5 000 000 нажатий
Размер:	247,5×150×6 мм
Вес:	256 г
Дистанция:	до 10 м

Беспроводной набор клавиатура + мышь

OT-PCM67

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ORBITA.


Подключение клавиатуры



Шаг 1. Нажмите кнопку питания на клавиатуре до «ON», индикатор питания загорится на 4 секунды, а затем выключится.

Шаг 2. Нажмите кнопку «connect» на клавиатуре, и индикатор подключения Bluetooth начнет мигать. Теперь Bluetooth для клавиатуры запущен и может быть подключен.




Шаг 3. Разблокируйте мобильное устройство и зайдите в меню «Настройки».



Шаг 4. Выберите «Bluetooth» в интерфейсе «Настройки», чтобы войти в интерфейс настроек Bluetooth, и нажмите переключатель Bluetooth.

Шаг 5. Мобильное устройство автоматически выполнит поиск Bluetooth сигналов клавиатуры.

Шаг 6. Нажмите Bluetooth-клавиатура, чтобы отобразить подключение и завершить сопряжение.



Советы

Рекомендуется выключать клавиатуру, когда она будет долгое время бездействовать, чтобы продлить срок службы батареи.

Для продления срока службы батареи рекомендуется заряжать клавиатуру только при мигающем индикаторе питания. Рекомендуемое время зарядки — не менее двух часов.

Энергосберегающий режим

При бездействии более 10 минут клавиатура автоматически переходит в спящий режим. Нажмите любую клавишу и подождите 5 секунд для запуска.

Исправление проблем

1. Убедитесь, что питание включено.
2. Убедитесь, что клавиатура находится в пределах рабочего диапазона.
3. Убедитесь, что в батарее заряжена.
4. Убедитесь, что на мобильном устройстве включен Bluetooth.
5. Убедитесь, что беспроводная клавиатура подключена через Bluetooth.
6. Убедитесь, что беспроводная клавиатура и мобильное устройство сопряжены.

Зарядка

Когда уровень заряда батареи низкий, индикатор питания мигает, указывая на необходимость зарядки клавиатуры Bluetooth.

1. Подключите конец B оригинального USB-кабеля к клавиатуре.
2. Подключите конец A USB-кабеля к адаптеру питания к USB-интерфейсу компьютера.
3. Во время зарядки индикатор заряда «Зарядка» загорается, а когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор «Зарядка» автоматически выключается.