


OPBLTCA.

OT-SPB128

Руководство пользователя



ДИНАМИК

**Технические характеристики изделия:**

- ◆ Версия: 5.0
- ◆ Рабочее расстояние: 10 м
- ◆ Отношение сигнал-помеха:  $\geq 85$  дБ
- ◆ Батарея: 3,7 В 500 мА/ч
- ◆ Время воспроизведения на стандартной громкости: 1 час
- ◆ Привод динамика:  $\varnothing 52$  мм
- ◆ Мощность :4 $\Omega$ /5Вт
- ◆ Частотная характеристика: 50 Гц - 20 кГц
- ◆ Размер блока: 146X80X86 мм
- ◆ Вес блока: 336 г
- ◆ Зарядка: 5В/500 мА/ч

**Характеристика изделия:**

1. Международные передовые технологии проектирования беспроводных чипов и схем обеспечивают поддержку всех беспроводных устройств.
2. Динамик уровня Hi-Fi позволяет добиться четкого и насыщенного звучания.
3. Рабочее расстояние для беспроводного соединения составляет 10 метров, для воспроизведения музыки можно подключить все беспроводные устройства (сотовый телефон/планшет/телевизор).

4. Разъем AUX LINE IN позволяет напрямую подключать внешние устройства, например планшет/телевизор/сотовые телефоны.
5. Поддержка карт Micro SD и USB, воспроизведение аудио в формате MP3.
6. При активировании функции FM происходит автоматический поиск радиостанций
7. Встроенный микрофон для голосовой беспроводной телефонной связи.
8. Поддержка TWS

**Функции клавиш и слотов:**



1. Слот AUX LINE IN: Используйте мини вход 3.5 для наушников через внешние устройства.
2. Слот Постоянного тока 5 В: Используйте стандартный зарядный кабель Micro USB для зарядки батарей питания.
3. Слот TF: Обеспечивает возможность декодировать и воспроизводить аудио в формате MP3, если в этот слот вставить TF карту.
4. USB слот: Обеспечивает возможность декодировать и воспроизводить аудио в формате MP3, если в этот слот вставить USB карту.
5. При воспроизведении музыки при коротком нажатии этой кнопки проигрывается последняя песня, при длительном нажатии уменьшается громкость.
6. При воспроизведении музыки (через USB-карту/TF-карту/Линейный вход/БТ) при коротком нажатии этой кнопки выбирается "воспроизведение/пауза". В режиме Блютус с сопряженным мобильным устройством при коротком нажатии этой кнопки выполняется ответ на вызов, при повторном нажатии поднимается трубка. В режиме FM при коротком нажатии этой кнопки происходит автоматический поиск станции, при повторном нажатии поиск прекращается.

- Поддерживайте динамик TWS в режиме Блютус без сопряжения с устройством. На любом из динамиков держите нажатой кнопку «воспроизведение/пауза» в течение 3 секунд, пока не услышите сигнал «ду ду», характерный для режима TWS, а уже затем можно подключить мобильный телефон.
7. При воспроизведении музыки при коротком нажатии этой кнопки проигрывается следующая песня, при длительном нажатии повышается громкость.
  8. Выключение питания: «Включение/выключение» выполняется длительным нажатием кнопки. При воспроизведении музыки (через USB-карту/TF-карту/Линейный вход/БТ) коротко нажмите эту кнопку для отключения USB-карты/TF-карты/Линейного входа/БТ. (Переключитесь на слот «line in» при подключении к аудиоустройству через кабель AUX).  
Примечание: в режиме FM вставьте микро зарядный кабель для получения более качественного приема FM-радиостанции.