



OT-SMH17



Руководство
пользователя




Совместим с
☒ iOS ☒ Android

Как использовать

- Нажмите и удерживайте кнопку дистанционного управления для включения, светодиодный индикатор начнет мигать. Найдите и выполните на своем мобильном устройстве, имеющем имя **SelfieCom**.
- Чтобы сделать фотографию, нажмите на кнопку дистанционного управления, светодиодный индикатор будет мигать один раз за щелчок.
- Если удаленно управляемый затвор подключен к какому-либо телефону, он автоматически отключится через 5 минут.
- Удаленно управляемый затвор автоматически перейдет в спящий режим через 10 минут, если не выполняются никакие действия, если не выполняются никакие действия, автоматически выключится через 10 минут после пребывания в спящем режиме, если не будет включен пользователем.
- Нажмите и удерживайте кнопку дистанционного управления в течение 3 секунд, чтобы вручную выключить устройство.


Отсоединение пульта дистанционного управления

Поднимите стойку из нержавеющей стали и сдвиньте вверх пульт дистанционного управления.




Поворотный зажим на 360°

Вращается свободно. Делайте снимки под разными углами, без проблем получайте фотографии.




Как раскрыть штатив

Раскройте его в требуемом положении с помощью ручки, и он перейдет в режим штатива.



Сменное крепление

Открутите винт, выньте зажим для телефона, замените его на фиксатор типа Go Pro и закрепите в этом положении.



Характеристики

Размеры:185—680×32×48 мм
 Вес:115 г
 Поддержка Bluetooth:4.0 и выше
 Радиус приема пульта: ...10 м
 Батарея:CR1632, 3В
 Материалы:ABS пластик, алюминий
 Для телефонов шириной: 65—95 мм

ПОМНИТЕ

Этот монопод-трипод совместим с Android 4.2.2 и iPhone iOS 5.0, и более поздними версиями (в случае устройства Android: перейдите настройки камеры и убедитесь, что клавиша регулировки громкости работает по умолчанию или, нажмите на нее, чтобы убедиться, что удаленно управляемый затвор работает не правильно).